

Art. CM 715000

SCRUBBY

La petite monobrosse à batterie Scrubby vous permet un nettoyage facile de toutes sortes d'endroits difficiles d'accès, (Escaliers, salles de bains, WC ...)
Avec un poids inférieur à 3 Kg la scrubby est extrêmement légère, elle vous permet aussi bien le nettoyage des zones horizontales que des zones verticales.

Selon la nature du sol et le type de travaux demandé, vous adapterez soit une brosse soit un disque de nettoyage rouge, vert ou noir.



Fiche technique :

Vitesse de rotation	350 t/min
Diametre brosse	18 cm
Temps de chargement	1 heure
Temps d'utilisation	45 min
Poids avec batterie	3 kg

Accessoires en réassorts

CA 715010	Accu 9,6 v
CA 678005 N	Disque noir
CA 678005 V	Disque vert
CA 678005 R	Disque rouge



- ! - Batterie 9,6 V rechargeable en 2 heures
- Utilisation avec ou sans timon
- Nettoyage avec brosse ou disque
- Nettoyage des endroits difficiles d'accès